

## Desinfektionsplan, Physio- / Ergotherapie, STGAG



### Allgemeines

Der Desinfektionsplan dient als Übersicht für die Aufbereitung von Geräten und Flächen in den Bereichen Physio- / Ergotherapie. Auf die Erwähnung der Zuständigkeit wurde weitgehend verzichtet, da in der Regel verschiedene Personen die Desinfektionsmassnahmen ausführen.







Weitere Informationen sind in den folgenden Richtlinien in den Guidelines zu finden:

- [Flächendesinfektion](#)
- [Desinfektionsmittelliste](#)
- [Tastaturen / Touchscreen Flächen im Patientenbereich](#)
- [Ultraschallgeräte- Handhabung und Aufbereitung](#)

### Instrumente und Pflegeutensilien

Gegenstand	Häufigkeit	Mittel / Art	Spezielles
 <b>Instrumente</b> Einweg	Sofort nach Gebrauch	Entsorgen	
 <b>Rollstuhl, Gehhilfen, Boys etc.</b>	Nach Gebrauch Bei Verschmutzung	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen Räder periodisch reinigen

### Lagerungsmaterial

Gegenstand	Häufigkeit	Mittel / Art	Spezielles
 <b>Liege</b>	Nach Kontamination	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
 <b>Lagerungsmaterial waschbar</b> Bezug	Bei Verschmutzung Mind. 1 mal wöchentlich	In Wäscherei geben	<a href="#">Schmutzwäschekonzept STGAG</a>
 <b>Lagerungsmaterial <u>nicht</u> waschbar</b>	Bei Verschmutzung Mind. 1 mal wöchentlich	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
 <b>Aussenflächen Geräte</b> z.B. Kinetec-Schiene	Nach Kontamination Bei Verschmutzung	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
 <b>Elektronische Geräte</b>	Nach Kontamination	Kohrsolin® FF 0,5% Gebrauchsfertige Desinfektionstücher	Abreiben und trocknen lassen Abreiben
 <b>BD-Apparat</b>	Gemäss Ämtliplan	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen

### Diverses

Gegenstand	Häufigkeit	Mittel / Art	Spezielles
 <b>Arbeitsflächen</b> <b>Patienten nahe Flächen</b> <b>Geräte</b>	Nach Kontamination Bei Verschmutzung Mind. 1 mal wöchentlich	Kohrsolin® FF 0,5% Alkohol 70%	Abreiben der Flächen und trocknen lassen Abreiben
 <b>Patienten ferne Flächen</b>	Sofort nach Kontamination	Kohrsolin® FF 0,5%	Sichtbare Verschmutzung mit Einwegtuch entfernen (Abfall) anschliessend Flächendesinfektion, abreiben und trocknen lassen
 <b>Physiotherapie</b> <b>Theraband</b>	Nach Gebrauch, nach Kontamination, bei Austritt	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
 <b>Urodynamik</b> • <b>Ultraschallsonden</b> (Patienten bezogen)	Nach Gebrauch	Alkoholfreie gebrauchsfertige Desinfektionstücher	Abreiben
 <b>Spirotiger Ballon und Mundstück</b>	Nach Patientenwechsel	Neodisher Septo MED® 1%	1 Std. einlegen, ausreichend spülen und trocknen
 <b>Wärmepad</b>	Nach Gebrauch	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen → Wärmeschrank
 <b>Herz- Elastik- Gürtel Polar®</b> <b>Plastikteil</b>	Nach Gebrauch Nach Gebrauch	Neodisher Septo MED® 1% Kohrsolin® FF 0,5%	1 Std. einlegen, spülen und trocknen Abreiben und trocknen lassen
 <b>Ergotherapie</b> <b>Gefäss für Paraffinbad</b> <b>Schienebad</b>	Monatlich Alle 1-2 Wochen	Alkohol 70% Alkohol 70%	Nach dem Reinigen und Trocknen, ausreiben Nach dem Reinigen und Trocknen, ausreiben

**Autor**  
Spitalhygiene

**Erstversion**  
1.1, August 2008

**Überarbeitung Spitalhygiene**  
Version 2.1, 2018